


פאזה נכנסת



F
חוט צבע אדום

A

3

חוט צבע לבן
קיים

2

חוט צבע סגול
קיים

* פאזה חוזרת
(להכניס חוט נוסף)

פאזה מאורר

